






Charlie 専用マイクスタンド

ペーパークラフト



記号の見方

- 切り取り
- 山折り
- - - - - 谷折り
- - - - - 折り目の位置
- 接着箇所



Charlie 専用マイクスタンド

ペーパークラフト 組み立て方解説


組み立ての基本

接着する前に、折りの部分に、しっかりと折グセをつけてください。


〈ご注意〉 ハサミや接着剤などの道具の取り扱いには十分に注意してください。
必ず事前に組み立て説明書をよく読み、図解や完成写真を参考に
ノリシロをひとつずつ丁寧に接着してください。

記号の見方

- 切り取り
- - - 山折り
- · - · 谷折り
- ← 接着
- 接着箇所




2




1

2




3




所要時間：約 20 分程度
おすすめの紙：少し厚めの紙
接着剤：木工用の接着剤を推奨

1 + 2 + 3




4




細い棒（鉛筆など）に巻きつけてクセをつけ、筒状に丸めて接着

6



裏面同士を接着

5



完成

